
SP ProLine®

Guida rapida per la misurazione della linearità





Hardware fondamentali

T430 Laser rotativo (BG 832500)



R540 Ricevitore Laser biassiale (BG 830440)



oppure



DU420 UMPC (IT 200420) + Software Launchpad



Ricevitore Laser biassiale (BG 830450)



Passaggi preparatori



Passo 1

Posizionare il Laser T430 all'inizio dell'oggetto da misurare.



Passo 4

Accendere l'UMPC.



Passo 2

Posizionare il Ricevitore R540 sull'asse oggetto della misura.



Passo 5

Aprire il "Lasertool" selezionando l'icona "Laser T430".





Passo 3

Posizionare il sensore R540/R545 il più vicino possibile al Laser assicurandosi che il raggio laser colpisca il centro del sensore.



Passo 6



Impostare il filtro temporale "Average [s]" a circa 3 sec e "Distance Laser-Sensor [m]" a circa la metà della lunghezza dell'oggetto sottoposto a misurazione.

Passo 7

La connessione Bluetooth si abiliterà automaticamente per:

a) Laser T430



b) Ricevitore R540



Passo 8

Selezionare "Straightness" dal menù in alto.






Passo 9


Allineamento del raggio laser:

- 1. Posizionare R540 il più vicino possibile al Laser e azzerare il valore. Premere (Zero).
- 2. Spostare R540 il più lontano possibile dal Laser.
- Regolare manualmente il fascio laser al centro dell'R540
 manualmente con le "frecce" o automaticamente usando i
 pulsanti "Control X/Y".
- 4. Quando il valore ha raggiunto "0,00", interrompere la regolazione premendo i pulsanti "Control X/Y".
- Ripetere i passaggi da 1 a 4 fino a raggiungere la precisione desiderata.




Passo 10

Avviare il Software ProLine e iniziare la misurazione.









Status Pro Maschinenmesstechnik GmbH Mausegatt 19 · D-44866 Bochum Phone: + 49 (0) 2327 - 9881 - 0 Fax: + 49 (0) 2327 - 9881 - 81 www.statuspro.com · info@statuspro.com Distributore:



Newton SRL Via del Sorgo, 12 - 30173 Mestre - VE T: +39 041 5369164 www.allineamentolaser.com



BA 1148 IT 07/23 - Design / DTP: Seichter & Steffens Grafikdesign · Copyright Status Pro Maschinenmesstechnik GmbH. This brochure or parts thereof may not be copied or reproduced in any other way without prior approval by Status Pro GmbH. Technical correctness and completeness remain reserved and may be subject to changes without prior information. Information about mistakes this brochure may contain will be welcome at any time.